


iduo Vu

取扱説明書



Invite to the new value
inbyte

www.inbyte.jp

目次

■使用前の注意事項	3
■セット内容	4
■各部の名称と動作	5
■設置と接続の手順	6～9
Android	6
iphone	7
HDMI端子搭載機器	8
ドライブレコーダー	8
急速充電を使用する	8
スピーカーとの接続	9
コインをスタンドとして使う	9
■使用方法	10～12
■よくある質問と回答	13～14
■製品仕様	15

使用前の注意事項



安全の為の注意事項

誤った取り扱いをすると、思わぬ事故が発生し、物的損害・大けが・死亡などを引き起こす場合があります。

- ・運転中は道路法及び実際の交通規制を遵守してください。
- ・本製品を使用したことで発生したいかなる損失に対しても、株式会社インバイト及び株式会社アイドゥイットは責任を負いません。
- ・スタンドの不完全な設置により発生した事故・損害は弊社では一切責任を負いません。
- ・製品を操作する場合は、車を安全な場所に駐車してから操作して下さい。運転中の操作は事故の原因になる場合があります。
- ・本製品の音量は、外部の音が聞き取れる大きさに設定して下さい。事故の原因になる場合があります。
- ・0℃以下または60℃以上の環境では、本製品の動作に不具合が発生する場合があります。設置場所は適切な温度を保つようにしてください。
- ・直射日光のあたる場所や閉め切った車内など、高温になる場所に本製品を長時間放置しないでください。
- ・本製品に連結されたケーブルに無理な力を加えると、断線および破損の危険があります。



異常がある場合、販売店にお問い合わせ下さい。

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があります。
誤った取り扱いをすると、人体に傷害を負ったり物的損害が発生する場合があります。



異音・異臭や煙が発生した場合、すぐにケーブルを外してください。

火災や事故の原因になる場合があります。



火気や湿気、高温などを避けてご使用ください。

火災や感電の原因になる場合があります。



引火性物質・可燃性ガスのある場所で使用しないでください。

火災の危険があります。



端子部分などに異物を差し込まないでください。

火災や事故の原因になる場合があります。



手入れの際は、乾いたやわらかい布などをお使い下さい。

隙間から異物や水分などが混入し、火災や故障の原因になる場合があります。
液晶画面は衝撃により破損する場合がありますので取扱にご注意ください。



周辺装置およびアクセサリは正規品をご使用ください。

承認されていないアクセサリを使用すると、故障及び破損の原因になる場合があります。

セット内容

本製品の包装を開けた後、下記の内容物がすべて入っているかをご確認下さい。
入っていない付属品がある場合は、購入した店舗にお問い合わせ下さい。




iDuo Vu 本体



吸盤マウント




シガーソケット用
電源アダプタ




ステレオケーブル




マウントプレート



CAM IN用 変換アダプタ




MHLケーブル




取扱説明書 (本書)

各部の名称と動作

◆正面



◆裏面




1	強化ガラス	液晶保護強化ガラス	10	CAM IN	ドライブレコーダーとの接続などに使用する端子
2	液晶画面	8インチ・1024×600px	11	AV IN	外部マルチメディア機器用の接続端子
3	POWERボタン	電源のオン/オフ	12	MHL / HDMI	スマートフォン接続端子およびHDMI入力端子 (共用)
4	VOLボタン	メニュー項目選択 / 音量調整	13	マウント接続部	吸盤マウントを取り付ける際に使用
5	EXITボタン	メニュー項目から戻る	14	コイン接続部	コインをスタンドとして使う際に使用
6	MENUボタン	メニューを開く / メニュー項目決定	15	スピーカー	音出力される部分
7	QUICK CHARGER	急速充電用USB端子			
8	DC 12V	電源用端子 (DC12V)			
9		オーディオ出力端子			

設置と接続の手順

1


本体の背面にあるマウント接続部に、吸盤マウントのツメ部分を差し込むようにして取り付けます。本体がぐらつかないよう、しっかりと固定されるまで押し込んでください。



2


取り付け場所の埃や汚れなどを拭いてから吸盤マウントを置き、軽く押し当てます。ロック部分を『OFF』から『ON』へしっかりと回します。

取り付け場所の材質によっては、吸盤が外れてしまう場合があります。その場合、付属のマウントプレートの剥離紙を剥がし、取り付け位置に接着させた上で設置してください。



3

シガーソケット用 電源アダプタを、本体のDC 12V端子に接続します。



4

車のシガーソケットに接続します。



外部機器と接続する / Android


Android端末にはMHL端子を搭載していない機種もあります。その場合、HDMI変換アダプタを別途に用意する必要があります。

1

本体のMHL / HDMI端子に、付属のMHLケーブルを接続します。

2

MHLケーブルをAndroid端末と接続します。接続されるとAndroid端末は充電モードの表示になり、iDuo Vu側にはその画面がミラーリングされます。



外部機器と接続する / iphone

iphoneの接続には『iphone用HDMIアダプタ』と『HDMIケーブル』が必要です。本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。



1

iphoneにiphone用HDMIアダプタを接続します。

2

iphone用HDMIアダプタとHDMIケーブルを接続します。

3

本体のMHL / HDMI端子に、HDMIケーブルを接続します。

外部機器と接続する / HDMI端子搭載機器 (ブルーレイレコーダーなど)

HDMI端子を搭載した機器との接続には『HDMIケーブル』が必要です。本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。



1

HDMIケーブルを外部機器のHDMI端子に接続します。

2

本体のMHL / HDMI端子に、HDMIケーブルを接続します。

外部機器と接続する / ドライブレコーダー

ドライブレコーダーの接続には『AVケーブル(4極ミニプラグ)』が必要です。
本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。
また、ドライブレコーダーの種類によってはCAM IN用 変換アダプタが不要の場合もあります。




- 1 ドライブレコーダーにAVケーブル(4極ミニプラグ)を接続します。
- 2 AVケーブルをCAM IN用変換アダプタのA～Dいずれかに接続します。
接続ポートはAVケーブルの極性によって異なります。FineVuドライブレコーダーをご利用の場合は、Bに接続してください。
- 3 CAM IN用変換アダプタを本体のCAM IN端子(またはAV IN端子)に接続します。

急速充電を使用する


急速充電を使用するには、各モバイル機器用のUSBケーブルが必要です。
本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。

- 1 本体のQUICK CHARGER端子にUSBケーブルを接続します。
- 2 各モバイル機器にUSBケーブルを接続します。



スピーカーとの接続


車で音楽を聴いたり映画を視聴する際、車載スピーカーを通して豊かなサウンドを楽しむことができます。



- 1 本体の🎧マークがついた端子(イヤホン端子)にステレオケーブルを接続します。
- 2 ステレオケーブルを車載オーディオシステムのAUX端子に接続します。

コインをスタンドとして使う

本体背面にある差し込み口にコインを差すと、スタンドの代わりになります。
机の上などの安定した場所で使う場合に、マウントがなくても本体を立てておくことができます。



使用方法

- 1 電源に接続後、自動的に電源が入ります。
本体背面の『POWERボタン』を押すことで電源のオン／オフを切り替えます。
- 2 iDuo Vuでは、シグナルソースを変更して出力する接続機器の選択を行います。外部機器と接続している場合、電源が入ると自動でシグナルソースを切り替えます。
- 3 機器と接続した状態でMENUボタンを押すと、メニューウィンドウが表示されます。

【画面の操作方法】

VOL+	上へ
VOL-	下へ
MENU	決定
EXIT	戻る



▶Signal Source

シグナルソースを変更します。
右図の4種類の中から任意のモードに変更してください。

【モード名と接続端子】

Android phone	MHL／HDMI端子
HDMI	MHL／HDMI端子
VIDEO	AV IN端子
CAM	CAM IN端子



▶Color

画面のコントラスト(Contrast)または明るさ(Brightness)を変更します。
変更したい項目を選択し、VOLボタンを押して数値を設定します。




▶Audio

Volumeを選択し、VOLボタンを押すことで音の大きさを変更します。
Muteにカーソルを合わせ、MENUボタンを押すことで消音のON／OFFを切り替えることができます。




▶接続されている機器がない場合


シグナルソースの変更画面が表示されます。接続したい機器を選択すると、下図のような画面が表示されます。P.6~9に記載されている接続手順に従い、機器を接続してください。




MHL / HDMI端子にアンドロイド端末を接続してください。



MHL / HDMI端子に機器を接続してください。




AV IN端子に機器を接続してください。



CAM IN端子に機器を接続してください。

Tips



【吸盤マウントで角度や高さを調節する】

左図A：本体の角度を調整できます。

左図B：マウントの高さを調整できます。

左図C：マウントの角度を調整できます。

【設置した吸盤マウントから本体だけを取り外す】

両手で本体の左右を持ち、左右に傾けて動かすようにしながら、上の方向へ動かします。

よくある質問と回答

電源が入らない

シガーソケットとの接続をご確認ください。

携帯電話が接続できない

お持ちの携帯端末が対応機種であるか確認のうえ、携帯端末の電源を切ってから再接続してください。再接続されても認識されない場合は、他のモードに切り替えてから再度戻してください。

画面の表示が暗い

明るさの設定を変更してください。(→P.11)

音が聞こえない

音量設定をご確認ください。(→P.11)

消音かONになっていると音が出力されません。

消音がOFFで音が聞こえない場合、iDuo Vu本体の音量を上げるか、接続機器側の音量設定を変更してください。

急速充電で充電されない

USBケーブルの接続をご確認ください。

スマートフォン接続時、ミラーリングが切れてしまう

スマートフォンを最新バージョンにアップデートしてください。

スマートフォン接続時、画面が縦表示のみで横にならない

スマートフォンの設定で自動回転が有効になっているかご確認ください。

表示画像の解像度が低い

接続機器側で表示している動画などの解像度をご確認ください。

本体から出る音を車載用スピーカーで聞きたい

AUXケーブルを使用して車載用オーディオから出力することができます。

スマートフォン接続中、着信があった場合は？

Bluetoothイヤホンやスピーカーホンを利用すると通話することができます。


製品仕様

スマートフォン接続時、機種によって初期画面が異なる

製造会社などによって初期画面が異なる場合があります。

スマートフォン接続時、GPSの受信感度が悪い

スマートフォンの置き場所や設定状態によっては、受信感度が悪くなる場合があります。別の場所に移動したり、節電モードを解除するなどして受信状態をご確認ください。



型番	iduo-vu	
液晶画面	8インチLCD	
画面解像度	1024×600 (Wide-SVGA)	
サイズ	210mm×122mm×18mm (マウント部分を含まず)	
インターフェース	入力	HDMI (MHL) - 映像: 最大 1080p/ 60fps - 音声: 最大デジタル192kbps
		コンポジット - 映像: 480i - 音声: アナログステレオ
	出力	標準 USB-スマートフォンバッテリー充電専用
		ヘッドフォンジャック3.5φ
スピーカー	L+R /1W	
電源	DC12V / 3A	
重さ	410g	
作動温度	0℃～ 60℃	

製品保証書

機種名	iDuo Vu	型番	iduo-vu
保証期間	お買い上げ日より 1 年間	お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前		
	ご住所	〒 —	
	お電話番号	— —	
	電子メール	@	
販売店	<p>●お客様へ 本保証書は、保証規定に基づき製品に対し保証するものです。お客様欄をご記入のうえ、大切に保管してください。販売店欄に記入がない場合は、お買い求めのお店に記入していただけてください。 ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p> <p>●販売店様へ お客様へのお渡し時に、販売店欄にご記入もしくは押印ください。</p>		

保証規定

本書の注意にしたがい正常に使用した場合に限り、お買い上げの日より1年間無償で修理または交換いたします。

修理または交換の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げのお店もしくは当社へご持参いただくか、ご郵送ください。

修理または交換のご依頼で、ご持参およびお持ち帰りに必要な交通費、または送付いただく際の送料および諸経費につきましては、お客様のご負担いただきますようお願い致します。郵送の場合、適切な梱包の上、紛失等を避けるため簡易書留をご利用ください。

保証期間内であっても以下の場合には有償修理となります。

- イ. 誤用、乱用および取り扱いの不注意による故障
- ロ. 火災、地震、水害および盗難等の災害による故障または紛失
- ハ. 許可を得ていない不当な改造や修理による故障や損傷
- ニ. 使用中に生じたキズ等の外観上の変化

- ホ. 消耗品および付属品の故障、損傷または紛失
- ヘ. 電池の液もれによる故障、損傷
- ト. 保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

修理をご依頼の前に

本取扱説明書の『よくある質問と回答』をよくお読みいただき、それでも解決しない場合は、サポートセンターまでご相談ください。

株式会社INBYTE サポートセンター

メールアドレス admin@inbyte.jp
電話番号 03-6809-1702
受付時間 10:30 ~ 18:00
(土・日曜日、祝祭日および当社指定休業日を除く)
ホームページ http://inbyte.jp/

本製品に関するお問い合わせ、およびサポートについては日本国内限定とさせていただきます。
通話中の場合、しばらく経ってからお掛け直いただけますようお願いいたします。
年末年始などのサポートセンター休業日には、お客様へのご対応ができない場合がございます。